

SOTM Windows 드라이버가 Windows8 에서 설치되지 않을 경우, 아래 방법을 시도해 보십시오.

- 호환성 모드에서 드라이버 설치하기:
- 1. SOTM Windows 드라이버의 Setup 아이콘에 **마우스 오른쪽 버튼**을 눌러서 **속성**을 클릭합니다.
- 2. 그러면 아래 이미지와 같이 'setup 속성' 창이 나타날 것입니다. **호환성** 탭을 클릭하여 호환모드의 '**이 프로그램을 실행할 호환 모드:**'를 선택합니다.
- 3. 그리고 아래의 이미지와 같이 '**Windows 7**'을 선택해 줍니다.
- 4. '**확인**' 버튼을 눌러 저장을 한 후, 드라이버 설치를 다시 시도해보시기 바랍니다.

